簡単テーブル三脚　KF- 3S　　取扱説明書

この度は 簡単テーブル三脚 KF-3S をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますうお願いいたします。

■お届け内容

①プロクランプ
②フレキシブルアーム
③スモール自由雲台（シューアダプタ付）

スモール自由雲台は
シューアダプタを
取外して組立てます。

■組立て方法

フレキシブルアームの両側（ダボ部分）にプロクランプと雲台を装着します。

※雲台のシューアダプタを取外します。
※ネジ径の小さい方に雲台を取付けます。

■ご使用例

1. テーブルにプロクランプを固定します。
　※挟み込む土台の形状に合わせて付属のフラットアクセサリをご利用ください。
2. 雲台にカメラをセットしアームを曲げながら最適なアングルに調節出来ます。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM
20150319

簡単テーブル三脚　KF- 3S　　取扱説明書

この度は 簡単テーブル三脚 KF-3S をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますうお願いいたします。

■お届け内容

①プロクランプ
②フレキシブルアーム
③スモール自由雲台（シューアダプタ付）

スモール自由雲台は
シューアダプタを
取外して組立てます。

■組立て方法

フレキシブルアームの両側（ダボ部分）にプロクランプと雲台を装着します。

※雲台のシューアダプタを取外します。
※ネジ径の小さい方に雲台を取付けます。

■ご使用例

1. テーブルにプロクランプを固定します。
　※挟み込む土台の形状に合わせて付属のフラットアクセサリをご利用ください。
2. 雲台にカメラをセットしアームを曲げながら最適なアングルに調節出来ます。

20150319